

Anleitung LED Scheinwerfer Bar mit Steuerung

- Licht-Bar auf Stativ stellen, blauen Powercon-Stecker anschließen und Strom anschließen. DMX-Out von Steuerpult mit DMX -In der Scheinwerferbar verbinden. Steuerung mit Strom verbinden. **Weitere Lichtbar anschließen:** DMX Out von Scheinwerfer an erster Lichtbar mit DMX-In von 2. Lichtbar verbinden, Strom wie bei erster Lichtbar anschließen. Scheinwerfer sind voradressiert (Adressen: 1,17,33,49).
- Für statisches Licht „Scene 8“ wählen, mit „UP“ & „DOWN“ Farben aussuchen, „Scene 8“ zum bestätigen drücken, „Audio-Trigger“ und „Auto-Trigger“ aus.
- Für Disko-Licht „Chase 1 –Chase 4“ auswählen und „Audio-Trigger“ einschalten oder „Chase“ auswählen oder „Auto-Trigger“ einschalten und „Speed“ einstellen, Fade Time ganz unten lassen

Benötigtes Material

- Lichtbars
- Pro Lichtbar je: 1 Stativ; 1 Powerconkabel; 1 langes XLR-Kabel
- Eine Steuerung
- Stromkabel



„Scene 8“ statisches, buntes Licht, wenn statisches Licht

„Scenen-Bänke“ auswählen, „UP“ & „DOWN“,

„Lauflicht“ („Chase“) auswählen

„Auto-Trigger“ oder „Audio-Trigger“ für Lauflicht auswählen

Geschwindigkeit von „Lauflicht“ einstellen wenn „Auto-Trigger“, Fade Zeit am besten ganz unten lassen

Immer ganz unten

Mit „Blackout“ alles aus oder an